



| cod.   | m. | pz/pcs | A   | B  | ØD       | H  | I   | L    | M  | CodTek      |
|--------|----|--------|-----|----|----------|----|-----|------|----|-------------|
| 3009.1 | 1  | 2      | 250 | 17 | 9 - NR 2 | 92 | 500 | 1000 | M8 | ARU300902ZB |
| 3009.2 | 2  | 2      | 250 | 17 | 9 - NR 4 | 92 | 500 | 2000 | M8 | ARU300903ZB |



Sistema cancello telescopico



Componenti in Acciaio zincato



Indicazioni per l'installazione

Peso massimo ammesso: 300 kg per singola anta.

Il sistema di ruote e traino deve essere installato in modo che l'anta condotta venga solo trascinata, non sollevata né sostenuta dal sistema di traino.

Il peso dell'anta deve scaricare correttamente sulle ruote e sulla guida inferiore.

Verificare che:

- Le ante scorrono libere a mano, con automazione scollegata;
- Non ci siano impuntamenti, sfregamenti, salti o punti duri;
- Le ante restino allineate e parallele per tutta la corsa;
- Le guide siano dritte, pulite e prive di ostacoli;
- La zona di scorrimento sia mantenuta libera da terra, ghiaia, foglie o ghiaccio;
- Il sistema di traino lavori senza strattoni, disallineamenti o tensionamenti anomali;
- Le ante siano provviste di arresti meccanici di fine corsa in apertura e in chiusura.

Il corretto funzionamento e la durata dell'intero sistema dipendono anche da una regolazione adeguata dell'automazione. Il movimento del cancello deve avvenire con:

- Velocità compatibile con cancelli scorrevoli;
- Partenza progressiva;
- Rallentamento morbido;
- Inversioni di marcia non brusche;
- Forza regolata secondo le norme applicabili ai cancelli motorizzati.

Accelerazioni, frenate o inversioni troppo aggressive possono ridurre sensibilmente la durata dell'intero sistema.

In caso di movimento irregolare, rumori anomali, strattoni o impuntamenti, non mettere in servizio il cancello prima di aver corretto il difetto.



- Ogni 6/12 mesi controllare il prodotto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.



